

Manuale d'uso:

Indagini Annuali – Dati tecnici sui distributori di elettricità

Aggiornamento: 16/03/2023

Indice


1	Accesso alla raccolta	3
2	Il pannello di controllo della raccolta dati e l'attivazione delle maschere	6
3	Funzionalità comuni nella raccolta dati	8
3.1	Le sezioni	8
3.2	La sezione Configurazione e i bottoni ANNULLA e PROSEGUI	8
3.3	La sezione Compilazione	10
3.4	Il Caricamento Massivo.....	12
3.5	La sezione Quadro Riassuntivo	13
3.6	La sezione Invio definitivo.....	14
4	Annotazioni generali.....	15
5	Maschere da compilare	16
5.1	Utenze domestiche per regione e classe di potenza	16
5.2	Utenze non domestiche per regione e livello di tensione.....	17
5.3	Utenze non domestiche – BT – Altri usi	19
5.4	Immissione e cessioni di rete	20
5.4.1	Ripartizione dell'energia immessa e ceduta per livello di tensione	20
5.4.2	Ripartizione dei punti di immissione e prelievo per livello di tensione.....	21
5.5	Caratteristiche delle infrastrutture di distribuzione.....	22
5.6	Sintesi e collegamenti societari.....	22
5.7	Distribuzione di energia elettrica per comune e tipologia di cliente.....	24
5.8	Connessioni alla rete utenti passivi (consumatori)	26
6	Richiesta di informazioni.....	27

1 Accesso alla raccolta


Per accedere alla raccolta “Indagine annuale – Dati tecnici su distributori di elettricità” il primo passo da effettuare è autenticarsi inserendo i propri dati nell’apposita sezione del sito <https://rd.arera.it/raccolte-dati>.

Autenticazione con
SPID PERSONA FISICA ?

[Maggiori informazioni](#)
[Non hai SPID?](#)
[Serve aiuto?](#)


 **Entra con SPID**

[Sign in with a digital identity from another European Country](#)

 **Login with eIDAS**


Autenticazione con
SPID USO PROFESSIONALE - PERSONA GIURIDICA ?

[Maggiori informazioni](#)
[Serve aiuto?](#)

 **Entra con SPID**

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

Autenticazione con
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI O CREDENZIALI e OTP

 **Entra con CNS o credenziali e OTP**

La **Carta Nazionale dei Servizi** è una Smart Card o una Business Key che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale.

Per l'accesso con **CNS** sono necessari:

- una Smart Card o una Business Key che risponda ai requisiti della **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**;
- **codice PIN** (Personal Identification Number) della CNS;
- un **lettore di Smart Card** e relativi **driver** di gestione.

L'accesso con **credenziali e OTP** è riservato agli utenti non in possesso di un codice fiscale italiano e senza possibilità di avere un'utenza eIDAS (es. paesi extra UE o non integrati sulla piattaforma).

Figura 1.1: pagina di login

Come stabilito dalla Delibera 27 ottobre 2020, 404/2020/A dal 1° ottobre 2021 l'accesso avviene unicamente attraverso una modalità di autenticazione forte, che permette di identificare in maniera univoca l'utente, garantendo maggiore protezione dei propri dati online e permettendo di usufruire dei servizi dedicati in modo sicuro. In pratica, tutte le utenze che possiedono un codice fiscale italiano devono accedere tramite SPID o CNS. Gli utenti che non possiedono un codice fiscale italiano possono accedere con eIDAS o, se non ne possono usufruire, con le credenziali e l'invio di una one-time password (OTP) per ciascuna sessione di lavoro.

Alla raccolta dati possono accedere il Rappresentante Legale e gli utenti (anche esterni all'impresa) da lui delegati alla raccolta dati utilizzando la funzionalità "Gestione utenze" dell'Anagrafica Operatori. Nel concedere la delega il rappresentante legale può decidere se affidare ai delegati il solo inserimento dei dati oppure l'inserimento e anche l'invio dei dati. Nel caso in cui la delega si limiti al caricamento dei dati, l'invio di questi ultimi resterà riservato al Rappresentante Legale. Una volta conferita la delega, gli utenti incaricati potranno accedere alla raccolta dati autenticandosi con la propria utenza, cioè usando la propria modalità di autenticazione forte.

Dopo aver effettuato l'autenticazione (figura 1.1), l'utente troverà una pagina, definita come Indice delle raccolte, che elenca le raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche "Indagine annuale – Dati tecnici distributori di elettricità".

Selezionando il link relativo alla raccolta in questione, si accede alla pagina dello "Storico edizioni raccolta dati Indagine annuale – Dati tecnici su distributori di elettricità" (figura 1.2).

Indagine: Indagine annuale - Dati tecnici su distributori di elettricità -

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo INDAGINE	
------------------------	-------------	-----------------------------------	--

Storico edizioni raccolta dati Indagine annuale - Dati tecnici su distributori di elettricità


Edizione	Svolgimento raccolta	Stato	Stato compilazione	Invio definitivo
 Anno solare 2022	Dal 21/02/2023 al 31/12/2023	Aperta	Parziale	Non effettuato
 Anno solare 2021	Dal 01/03/2022 al 30/06/2022	Chiusa	Non iniziata	Non effettuato


Figura 1.2: storico della raccolta dati


In questa pagina si trova il link per tornare all'indice delle raccolte dati (rettangolo verde), oltre ad altre informazioni quali:

- l'edizione ed il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento della raccolta;
- lo stato della raccolta (aperta o chiusa);
- lo stato della compilazione (non iniziata, parziale o completa);
- le informazioni riguardanti l'invio definitivo (non effettuato o effettuato);

- il link per accedere alla raccolta rappresentato dall'icona che precede il riferimento dell'edizione o dallo stato della raccolta.

Il simbolo  indica che i dati sono modificabili in quanto non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che la raccolta è stata compilata completamente, ma non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che i dati non sono modificabili, in quanto è già stato effettuato l'invio definitivo oppure perché la raccolta è chiusa.

2 Il pannello di controllo della raccolta dati e l'attivazione delle maschere

Accedendo alla raccolta viene visualizzata la pagina Pannello di controllo (figura 2.1) dove sono presenti tutte le voci inerenti a questa raccolta.

Indagine: Indagine annuale - Dati tecnici su distributori di elettricità - Anno solare 2022

Indice raccolte Anagrafiche **Pannello di controllo INDAGINE**

Pannello di controllo

INVIO DEFINITIVO

Denominazione	Manuale ?		
UtENZE domestiche per regione e classe di potenza	CONFIGURA	RIEPILOGO	COMPILA
UtENZE non domestiche per regione e livello di tensione	CONFIGURA	RIEPILOGO	COMPILA
UtENZE non domestiche - BT - Altri usi		RIEPILOGO	COMPILA
Immissioni e cessioni in rete			COMPILA
Caratteristiche delle infrastrutture di distribuzione			COMPILA
Sintesi e collegamenti societari			COMPILA
Distribuzione di energia elettrica per comune e tipologia di cliente	CONFIGURA	RIEPILOGO	COMPILA
Connessioni alla rete utenti passivi 2022			COMPILA
Note			COMPILA

ELENCO COMUNICAZIONI

Figura 2.1: Pannello di controllo della raccolta

Nel pannello di controllo, come nel resto del sistema, è presente il bottone per poter tornare all'indice delle raccolte. Inoltre, da qualunque punto del sistema è sempre possibile tornare a questa pagina cliccando il bottone in alto a destra Pannello di controllo INDAGINE (rettangolo viola in figura 2.1).

Nel pannello di controllo, sono presenti diverse voci e accanto a queste i bottoni:

1. CONFIGURA: che permette di configurare;

2. RIEPILOGO: che permette di visualizzare il riepilogo della configurazione effettuata;
3. COMPILA: che permette di compilare le maschere presenti, in base alla configurazione effettuata.

I bottoni di configurazione/compilazione cambieranno aspetto in base allo stato di configurazione/compilazione. Il tasto di configurazione, in un primo momento grigio chiaro, diviene azzurro quando viene salvata almeno una configurazione.


Il tasto di compilazione, invece, in principio è disabilitato (grigio scuro) e diviene attivo (grigio chiaro) quando viene effettuata almeno una configurazione; diventa infine azzurro quando tutte le maschere associate alla configurazione sono state compilate.

La compilazione delle maschere è possibile (viene cioè abilitata dal sistema) solo dopo aver effettuato la configurazione che serve a indicare al sistema per quali regioni, tipologia di clienti e livello di tensione si intendono fornire i dati. La configurazione deve quindi essere effettuata **prima** di qualunque altra operazione. Si noti che alcune voci del pannello di controllo non presentano il bottone CONFIGURA, quando ciò accade significa che le relative maschere sono collegate alle voci precedenti, pertanto la loro compilazione viene abilitata dalla configurazione di voci precedenti.

3 Funzionalità comuni nella raccolta dati

3.1 Le sezioni

All'interno di questa raccolta si possono individuare essenzialmente quattro sezioni: configurazione, compilazione, quadro riassuntivo e invio definitivo. Non tutte le voci presentano tutte e quattro le sezioni.

L'utente potrà capire in quale di queste sezioni si trova, grazie alla posizione dell'icona  situata sulle frecce blu poste sotto l'intestazione della pagina web (figura 3.1).

Queste frecce sono bottoni attivi che permettono di navigare da una sezione all'altra.



Figura 3.1: sezione in cui l'operatore si trova: compilazione

3.2 La sezione Configurazione e i bottoni ANNULLA e PROSEGUI

Per entrare nella sezione di configurazione bisogna premere il bottone CONFIGURA. A questo punto l'utente deve scegliere in quali regioni, quale tipologia di clienti serve e a quale livello di tensione. Per confermare le scelte fatte deve premere sul bottone PROSEGUI. Il tasto ANNULLA ha qui la funzione di cancellare la configurazione in atto e di ripristinare l'ultima configurazione salvata. Questi due bottoni sono sempre posizionati in fondo alla pagina (figura 3.2).

UTENZE NON DOMESTICHE PER REGIONE E LIVELLO DI TENSIONE --> REGIONE

Selezionare le regioni

Piemonte	<input type="checkbox"/>
Valle d'Aosta	<input type="checkbox"/>
Lombardia	<input type="checkbox"/>
Trentino-Alto Adige	<input type="checkbox"/>
Veneto	<input type="checkbox"/>
Friuli-Venezia Giulia	<input type="checkbox"/>
Liguria	<input checked="" type="checkbox"/>
Emilia-Romagna	<input type="checkbox"/>
Toscana	<input type="checkbox"/>
Umbria	<input type="checkbox"/>
Marche	<input type="checkbox"/>
Lazio	<input type="checkbox"/>
Abruzzo	<input type="checkbox"/>
Molise	<input type="checkbox"/>
Campania	<input type="checkbox"/>
Puglia	<input type="checkbox"/>
Basilicata	<input type="checkbox"/>
Calabria	<input type="checkbox"/>
Sicilia	<input type="checkbox"/>
Sardegna	<input type="checkbox"/>

Figura 3.2: Bottoni ANNULLA e PROSEGUI della sezione configurazione

Una volta operata una configurazione, il pulsante CONFIGURA risulta in stato completato (identificato mediante la scritta in blu su fondo azzurro) e il sistema conduce alla pagina di RIEPILOGO (alla quale si accede anche con l'apposito bottone posto a fianco di alcune voci nel pannello di controllo).

In questa pagina appare il riepilogo della configurazione scelta, che è sempre possibile modificare cliccando sul pulsante CONFIGURA. Se invece la configurazione scelta è corretta si va alla compilazione attraverso il pulsante VAI A COMPILAZIONE.

3.3 La sezione Compilazione

Tutte le voci hanno una sezione di compilazione a cui si accede dalla pagina di riepilogo della configurazione o dal pannello di controllo della raccolta selezionando il bottone COMPILA.

Cliccando tale pulsante il sistema propone l'elenco delle maschere da compilare per la voce considerata (figura 3.3). Tale pagina è determinata dal sistema in base alle informazioni fornite nella configurazione. Se l'elenco delle maschere non riflette correttamente le attività svolte dall'utente, è possibile tornare alla sezione di configurazione attraverso la freccia azzurra CONFIGURAZIONE.

Se invece l'elenco è corretto si passa alla compilazione vera e propria delle maschere cliccando la relativa icona sulla destra.

Il simbolo  indica che la maschera è ancora da compilare.

Il simbolo  indica che la maschera è già stata compilata, i dati possono essere ancora modificati.

Da questa schermata, come da tutte le altre, è possibile visualizzare e/o scaricare, in qualsiasi momento, un file pdf che riporta i dati inseriti fino a quel momento e il relativo stato della compilazione.

ATTENZIONE: il pdf è scaricabile anche prima che sia effettuato l'invio definitivo dei dati.



The screenshot shows a navigation bar with the following tabs: "Indice raccolte", "Anagrafiche", "Pannello di controllo INDAGINE", "CONFIGURAZIONE", "COMPILAZIONE", "QUADRO RIASSUNTIVO", and "INVIO DEFINITIVO". The "COMPILAZIONE" tab is active, indicated by a lightning bolt icon. Below the navigation bar, the page title is "UTENZE NON DOMESTICHE PER REGIONE E LIVELLO DI TENSIONE". Underneath, there is a sub-header "Maschere da compilare" and a table with the following rows:

Utenze non domestiche per regione e livello di tensione	
Lombardia - Bassa Tensione	
Lombardia - Media Tensione	
Emilia-Romagna - Alta e Altissima Tensione	

Figura 3.3: elenco delle maschere da compilare

All'interno di tutte le maschere da compilare è possibile cancellare tutti i dati imputati nella maschera e aggiornare lo stato di compilazione della maschera stessa in "Non Compilato" mediante il bottone CANCELLA DATI.

In fondo alla pagina, inoltre, è presente una banda blu che contiene 4 pulsanti e può essere di due tipi:

- se la maschera appartiene a una voce che prevede la configurazione, i bottoni presenti sono:



- se la maschera appartiene a una voce che non prevede la configurazione, i bottoni presenti sono:



- SALVA: permette il salvataggio dei dati imputati.

ATTENZIONE: i dati non vengono salvati in automatico, bisogna sempre darne esplicita conferma attraverso il bottone salva.

- ELENCO MASCHERE: riporta alla pagina "Maschere da compilare". Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi **non** vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.
- STAMPA PDF: genera il pdf della maschera.
- INVIO DEFINITIVO: porta alla sezione "Invio definitivo".

- **ANNULLA**: permette di ritornare al pannello di controllo della raccolta. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi **non** vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

3.4 Il Caricamento Massivo

Una modalità alternativa di Configurazione e Compilazione è il Caricamento Massivo che è disponibile solo per alcune maschere.

Per accedere a tale modalità basta selezionare il pulsante RIEPILOGO. Il sistema presenterà una maschera come da immagine seguente:





Figura 3.4: caricamento massivo

Come prima cosa occorre scaricare il file Excel (xls) che funzionerà da prototipo, cliccando sull'icona . All'interno di tale file va inserita la configurazione desiderata con i relativi dati seguendo l'esempio riportato nel file e utilizzando le voci riportate nello stesso.

Dopo la compilazione il file deve essere caricato sul sistema. Cliccando sul pulsante SCEGLI FILE si apre una finestra da cui selezionare il documento Excel opportunamente compilato. Cliccando sul pulsante CARICA si carica il contenuto del file nel sistema.

Appena caricato il file, a video comparirà un messaggio che indica se l'upload del file è andato a buon fine, questo non implica che il file caricato sia corretto. La comunicazione della correttezza o meno del file caricato avviene attraverso l'invio di una mail. Infatti, il sistema invia una mail all'utente che ha eseguito il caricamento.

Se il file è corretto la mail ne darà conferma e accedendo alla maschera i dati risulteranno precaricati, ma ancora da salvare.

I dati caricati attraverso questa funzionalità saranno visibili all'interno delle maschere solo dopo l'avvenuta ricezione della mail riguardante l'esito del caricamento.

Se, invece, i dati inseriti non sono consistenti e corretti logicamente, la mail fornirà una descrizione del problema.

ATTENZIONE: Le maschere compilate con caricamento massivo devono sempre essere salvate.

Per la raccolta "Indagine annuale – Dati tecnici per i distributori di elettricità" è possibile utilizzare il caricamento massivo per le sezioni:

- Utenze domestiche per regione e classe di potenza;
- Utenze non domestiche per regione e livello di tensione;
- Utenze non domestiche – BT-Altri usi;
- Distribuzione di energia elettrica per comune e tipologia di cliente.

3.5 La sezione Quadro Riassuntivo

La sezione Quadro Riassuntivo è presente solo per le maschere "Utenze domestiche per regione e classe di potenza" e "Utenze non domestiche per regione e livello di tensione". Vi si può accedere solo attraverso la freccia blu posta appena sotto l'intestazione della pagina web.

Il quadro riassuntivo risulta essere una pagina in cui i dati riportati sono interamente calcolati dal sistema sulla base dei dati inseriti nelle maschere a cui tali dati si riferiscono. È possibile, attraverso il bottone STAMPA PDF, stampare una copia di questa pagina.

3.6 La sezione Invio definitivo

Si può accedere a questa sezione in modi differenti:

- dal pannello di controllo della raccolta tramite il bottone “Invio definitivo”
- dalle maschere attraverso il bottone INVIO DEFINITIVO
- attraverso la freccia blu posta appena sotto l'intestazione della pagina web

In tutti i casi se lo stato di compilazione della raccolta non è stato completato il sistema non permette l'invio definitivo dei dati e mostra il messaggio: *“Non è possibile effettuare l'invio definitivo: la raccolta deve essere aperta, tutte le schede devono essere compilate e tutte le configurazioni devono essere confermate”*. Se, invece, la compilazione della raccolta è completa il sistema conduce a una pagina nella quale è possibile confermare l'invio o annullare e tornare alla compilazione (figura 3.5).

ATTENZIONE: Per effettuare l'invio dei dati è necessario aver compilato totalmente la raccolta dati, eccetto la maschera “Note”.

Confermando l'invio definitivo non potrai più modificare i dati inseriti. Vuoi procedere?

CONFERMA INVIO

ANNULLA INVIO

Figura 3.5: Invio definitivo

A invio definitivo avvenuto, il sistema invia una mail al rappresentante legale e agli utenti delegati, con in allegato l'attestato della avvenuta ricezione dei dati da parte del sistema. La mail contiene anche un link dove è possibile verificare e stampare in formato pdf i dati inviati.

4 Annotazioni generali

I dati richiesti devono essere resi secondo un criterio di competenza con riferimento alle attività effettuate nell'**anno solare 1 gennaio – 31 dicembre 2022**. Al momento dell'invio definitivo ciascun esercente dovrà esplicitare se i dati forniti (a eccezione di quelli riguardanti la lunghezza delle reti) sono consuntivi o pre-consuntivi.

Solo nel caso in cui tutti i dati siano consuntivi deve essere selezionata la voce “consuntivi” nella maschera “Sintesi e collegamenti societari”.

I dati richiesti sull'energia elettrica sono:

- energia elettrica prelevata e immessa in rete, espressa in kWh con numeri interi;
- potenza totale impegnata, espressa in kW approssimata a una cifra decimale;
- numero di punti di prelievo, espresso con numeri interi;
- numero di connessioni effettuate;
- estensione delle reti di distribuzione, espressa in metri (m) con numeri interi.

Nelle maschere vengono talvolta richiesti dati con riferimento a **società collegate**. A tal fine si precisa che due società sono da considerarsi collegate quando fanno parte del medesimo gruppo societario o più, in generale, in presenza di partecipazioni dirette o indirette o incrociate tra loro.

5 Maschere da compilare

5.1 Utenze domestiche per regione e classe di potenza

La configurazione di questa sezione prevede tre passaggi successivi. Nell'ordine:

- la selezione delle regioni nelle quali l'esercente serviva clienti domestici al 31/12/2022;
- la selezione del tipo di cliente servito (residente o non residente);
- la selezione delle classi di potenza in cui rientrano i clienti serviti.

ATTENZIONE: la configurazione è obbligatoria. Se l'operatore non serviva clienti domestici deve comunque effettuare una configurazione "vuota" ovvero cliccare su PROSEGUI senza aver selezionato alcuna regione.

I bottoni CONFIGURA e COMPILA diventeranno azzurri.

Per ciascuna regione, tipo di cliente servito (Residente e Non Residente) e classe di potenza è necessario fornire i seguenti dati:

- Numero di punti di prelievo: numero di utenze domestiche attive al 31 dicembre 2022 (nel caso di esercenti costituiti in forma di cooperativa o consorzio devono essere considerati sia gli utenti soci, sia i non soci);
- Prelievi (kWh): prelievi riferiti all'anno 2022 relativamente ai punti di prelievo domestici attivi al 31 dicembre 2022;
- Potenza totale impegnata (kW): potenza totale impegnata come somma delle singole potenze impegnate dalle utenze fornite al 31 dicembre 2022. Si tratta della potenza contrattualmente impegnata.

Il limite superiore di ogni classe di potenza è da ritenersi incluso nella classe stessa.

Le utenze condominiali vanno conteggiate nella maschera riferita ai clienti non domestici.

NOTA: Per tale sezione è disponibile la funzionalità denominata Caricamento Massivo. Nel caso si utilizzi tale funzionalità la configurazione deve essere effettuata necessariamente attraverso il file Excel.

5.2 Utenze non domestiche per regione e livello di tensione

La fase di configurazione è costituita da due passaggi:

- la selezione delle regioni nelle quali l'esercente serviva clienti non domestici al 31/12/2022;
- la selezione del livello di tensione.

ATTENZIONE: la configurazione è obbligatoria. Se l'operatore non serviva clienti non domestici deve comunque effettuare una configurazione "vuota" ovvero cliccare su PROSEGUI senza aver selezionato alcuna regione.

I bottoni CONFIGURA e COMPILA diventeranno azzurri.

Per ciascuna regione e livello di tensione è necessario fornire i seguenti dati:

- Numero di punti di prelievo: numero di punti di prelievo non domestici attivi al 31 dicembre 2022. Esclude i punti di prelievo delle reti allacciate alla rete di distribuzione dell'esercente rispondente; include, invece, i punti di prelievo relativi ai clienti che producono energia elettrica (prosumer) ed esclude i produttori "puri" (che prelevano energia elettrica solo per il consumo dei servizi ausiliari). Nel caso di esercenti costituiti in forma di cooperativa o consorzio devono essere considerati sia gli utenti soci, sia i non soci. Devono essere inclusi i punti di prelievo relativi alle forniture per ricarica pubblica dei veicoli elettrici;

- Di cui con misuratore orario o elettronico programmato: numero di punti di prelievo attivi al 31 dicembre 2022 con misuratore orario o elettronico programmato. Esclude i punti di prelievo delle reti allacciate alla rete di distribuzione dell'esercente rispondente; include, invece, i punti di prelievo relativi ai clienti che producono energia elettrica (prosumer) ed esclude i produttori "puri" (che prelevano energia elettrica solo per il consumo dei servizi ausiliari). Nel caso di esercenti costituiti in forma di cooperativa o consorzio devono essere considerati sia gli utenti soci, sia i non soci. Devono essere inclusi i punti di prelievo relativi alle forniture per ricarica pubblica dei veicoli elettrici;
- Prelievi (kWh): prelievi riferiti all'anno 2022 relativamente ai punti di prelievo non domestici attivi al 31 dicembre 2022;
- Potenza totale impegnata (kW): somma delle potenze impegnate dei singoli punti di prelievo connessi alla rete dell'impresa distributrice, definite come potenze contrattualmente impegnate ove consentito o del valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi;
- Numero di punti di immissione: numero di punti di immissione attivi al 31 dicembre 2022; si tratta dei punti di connessione dei produttori che prelevano energia elettrica solo per il consumo dei servizi ausiliari ("produttori puri").

I dati devono essere forniti distinguendo per tipologia di utenza (Utenze soggette a regimi tariffari speciali, Illuminazione pubblica, Punti di emergenza e Altre utenze). Sono utenze soggette a regimi tariffari speciali quelle di cui al comma 32.1 del TIT (allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel).

Se l'esercente non ha clienti ricadenti in una tipologia si devono lasciare i campi vuoti senza imputare il valore 0.

NOTA: Per tale sezione è disponibile la funzionalità denominata Caricamento Massivo. Nel caso si utilizzi tale funzionalità la configurazione deve essere effettuata necessariamente attraverso il file Excel.

All'interno del foglio "Dati" è necessario riportare per ciascuna Regione/Classe_di_tensione configurate tutte le tipologie di utenze riportate nel foglio "Esempio" valorizzando con 0 i campi per cui non si hanno valori da inserire come riportato nell'esempio sotto:

#	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Regione	Classe di tensione	Tipo utenza	Numero punti di prelievo	Numero punti di prelievo con misuratore	Prelievi (kWh)	Potenza impegnata	Numero di punti di immissione
2	Piemonte	Alta e Altissima Tensione	Utenze soggette a regimi tariffari speciali	1100	120	1300	1400	1500
3	Piemonte	Alta e Altissima Tensione	Illuminazione pubblica	1600	170	1800	1900	2000
4	Piemonte	Alta e Altissima Tensione	Emergenza	2100	220	2300	2400	2500
5	Piemonte	Alta e Altissima Tensione	Altre utenze	2600	270	2800	2900	3000
6	Piemonte	Alta e Altissima Tensione	Totale	7400	780	8200	8600	9000
7	Emilia-Romagna	Bassa Tensione	Utenze soggette a regimi tariffari speciali	3100	320	3300	3400	3500
8	Emilia-Romagna	Bassa Tensione	Illuminazione pubblica	3600	370	3800	3900	4000
9	Emilia-Romagna	Bassa Tensione	Emergenza	4100	420	4300	4400	4500
10	Emilia-Romagna	Bassa Tensione	Altre utenze	4600	470	4800	4900	5000
11	Emilia-Romagna	Bassa Tensione	Totale	15400	1580	16200	16600	17000
12	Emilia-Romagna	Media Tensione	Utenze soggette a regimi tariffari speciali	5100	520	5300	5400	5500
13	Emilia-Romagna	Media Tensione	Illuminazione pubblica	5600	570	5800	5900	6000
14	Emilia-Romagna	Media Tensione	Emergenza	6100	620	6300	6400	6500
15	Emilia-Romagna	Media Tensione	Altre utenze	6600	670	6800	6900	7000
16	Emilia-Romagna	Media Tensione	Totale	23400	2380	24200	24600	25000

A seguito dell'upload andato a buon fine del file di esempio sopra riportato, nella compilazione verranno visualizzate le seguenti maschere da salvare:



5.3 Utenze non domestiche – BT – Altri usi

Questa maschera risulterà compilabile (botone "compila" grigio chiaro), se e soltanto se l'utente ha avuto clienti finali non domestici in bassa tensione ricadenti nella tipologia d'utenza "Altri usi". Pertanto, tale maschera sarà compilabile solo dopo aver compilato la sezione di cui al paragrafo 5.2.

In tale maschera sarà necessario fornire, per singola regione, i dati seguenti secondo le indicazioni riportate al paragrafo precedente.

- Numero di punti di prelievo;
- Di cui con misuratore orario o elettronico programmato;
- Prelievi (kWh);
- Potenza totale impegnata (kW);

- Numero di punti di immissione.

NOTA: Per tale sezione è disponibile la funzionalità denominata Caricamento Massivo.

5.4 Immissione e cessioni di rete

Per accedere alla compilazione di tale maschera è necessario aver compilato le maschere “Utenze domestiche per regioni e classi di potenza” e “Utenze non domestiche per regione e livelli di tensione”; i livelli di tensione che la maschera proporrà dipenderanno da quanto selezionato nelle maschere appena menzionate.

I dati devono essere riportati con riferimento alle immissioni e alle cessioni relative all'anno 2022. I dati in energia (kWh) non devono essere corretti per le perdite.

5.4.1 Ripartizione dell'energia immessa e ceduta per livello di tensione

Energia immessa (kWh)

Riportare per ciascun livello di tensione l'energia immessa nella rete di distribuzione da:

- Prosumer: energia immessa in rete da soggetti che producono energia elettrica;
- Impianti di generazione: energia immessa in rete da produttori “puri” (che prelevano energia elettrica solo per il consumo dei servizi ausiliari);
- Altre reti di distribuzione: energia immessa in rete come rilevata ai punti di misura collocati al punto di interconnessione tra la rete di distribuzione dell' esercente e le altre reti di distribuzione;
- RTN (Rete di Trasmissione Nazionale): energia immessa in rete come rilevata ai punti di misura collocati al punto di interconnessione tra la RTN e la rete di distribuzione.

Energia ceduta (kWh)

Riportare per ciascun livello di tensione l'energia ceduta dalla rete di distribuzione a:

- Altre reti di distribuzione: energia ceduta dall'esercente alle altre reti di distribuzione come rilevata ai punti di misura collocati ai punti di interconnessione tra la rete di distribuzione dell'esercente e le altre reti di distribuzione;
- Clienti finali: energia ceduta dall'esercente ai clienti finali come rilevata al misuratore del cliente finale;
- RTN (Rete di Trasmissione Nazionale): energia ceduta dall'esercente alla RTN come rilevata ai punti di misura collocati ai punti di interconnessione tra la RTN e la rete di distribuzione.

5.4.2 Ripartizione dei punti di immissione e prelievo per livello di tensione

Numero punti di immissione

Riportare per ciascun livello di tensione il numero di punti di immissione distinguendo tra:

- Prosumer;
- Impianti di generazione;
- Altre reti di distribuzione;
- RTN (Rete di Trasmissione Nazionale).

Numero punti di prelievo

Riportare per ciascun livello di tensione il numero di punti di prelievo distinguendo tra:

- Altre reti di distribuzione;
- Clienti finali;

- RTN (Rete di Trasmissione Nazionale).

ATTENZIONE: conteggiare nei punti di immissione anche i punti misti (sia di immissione, sia di prelievo) e indicare in nota a quanto ammontano.

5.5 Caratteristiche delle infrastrutture di distribuzione

Per accedere alla compilazione di tale maschera è necessario aver compilato le maschere “Utenze domestiche per regioni e classi di potenza” e “Utenze non domestiche per regione e livello di tensione”; i livelli di tensione che la maschera proporrà dipenderanno da quanto selezionato nelle maschere appena menzionate.

Riportare i dati richiesti per l’insieme delle reti di distribuzione gestite dall’esercente al 31 dicembre 2022, suddivise per livello di tensione e regione. Devono essere escluse solo le reti in costruzione.

- Alta tensione: è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- Media tensione: è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- Bassa tensione: è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV.

L’unità di misura da utilizzare, come specificato nella maschera, è il metro.

5.6 Sintesi e collegamenti societari

Tale maschera risulterà attiva solo dopo aver compilato le maschere “Utenze non domestiche per regione e livelli di tensione” e “Utenze domestiche per regione e classe di potenza”.

Nella maschera deve essere specificato per ciascuna tipologia di utenza (Utenze domestiche residenti fino a 1,5 kW, con potenza 1,5 – 3,0 kW e oltre 3 kW, Utenze domestiche non residenti e Utenze non domestiche) il Numero di punti di prelievo che al 31/12/2022 risultavano forniti sul mercato libero, i relativi Prelievi (kWh) e la Potenza impegnata (kW).

Nella maschera è necessario indicare anche:

- Collegamento societario con un produttore di elettricità: scegliere dall'apposito menu a tendina l'opzione "Sì" o "No" se il rispondente al 31 dicembre 2022 risultava collegato societariamente a un produttore di elettricità sul territorio italiano. Nel caso di risposta affermativa, imputare la partita IVA e la ragione sociale del produttore collegato. Il rispondente collegato a più di una società di produzione deve indicare solo le prevalenti (fino a un massimo di quattro);
- Collegamento societario con un grossista/venditore di elettricità: scegliere dall'apposito menu a tendina l'opzione "Sì" o "No" se il rispondente al 31 dicembre 2022 risultava collegato societariamente ad un grossista/venditore di elettricità. Nel caso di risposta affermativa, riportare la partita IVA e la ragione sociale dell'esercente collegato. Il rispondente collegato a più di un grossista/venditore deve indicare solo le prevalenti (fino a un massimo di quattro). Due società sono da considerarsi collegate quando fanno parte del medesimo gruppo societario o in presenza di partecipazioni incrociate tra loro.
- Se i dati forniti nelle diverse maschere sono consuntivi o meno.
- Quale esercente ha svolto il servizio di maggior tutela per il rispondente. Per ciascuna impresa distributrice devono essere indicate la ragione sociale, la Partita IVA e se tale impresa è collegata societariamente al rispondente. Quando il rispondente è anche esercente il servizio di vendita di maggior tutela lasciare i campi vuoti.

5.7 Distribuzione di energia elettrica per comune e tipologia di cliente

In tale maschera gli esercenti forniscono le informazioni richieste per ciascuno dei comuni italiani inclusi in un campione statistico.

In virtù di un accordo di collaborazione con l'Istat, le risposte fornite nell'ambito della presente maschera saranno trasmesse dall'Autorità all'Istituto nazionale di statistica al fine di alimentare l'**Osservatorio ambientale sulle città**, un database progettato per la gestione integrata dell'informazione statistica relativa alle principali tematiche ambientali in ambito urbano.

La collaborazione tra i due Istituti è stata attivata con l'intento di semplificare gli adempimenti amministrativi per le imprese regolate e per cercare di evitare duplicazioni nelle richieste di dati.

È possibile effettuare la configurazione solo dopo aver configurato le maschere “Utenze domestiche per regione e classe di potenza” e “Utenze non domestiche per regione e livello di tensione”. La fase di configurazione consiste nel selezionare, se presenti, i comuni appartenenti alle regioni sopra configurate, nei quali l'esercente risultava distribuire energia elettrica al 31/12/2022. Per ciascuno dei comuni è necessario indicare:

- Numero di gruppi di misura: numero di utenze attive al 31 dicembre 2022 servite per tipologia di cliente.
- Prelievi (kWh): prelievi per tipologia di cliente relativi alle utenze attive al 31 dicembre 2022. I prelievi devono riferirsi all'intero anno solare.

ATTENZIONE: Nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 l'esercente non risultasse presente in nessuno dei comuni indicati, è necessario effettuare una configurazione “vuota”.

NOTA: Per tale sezione è disponibile la funzionalità denominata Caricamento Massivo, è obbligatorio effettuare la configurazione via web e successivamente scaricare il file Excel.

Dopo aver scaricato il file Excel è necessario specificare nel foglio 'Dati', per ogni comune configurato (i nomi dei comuni configurati devono essere copiati dal foglio "Comuni") e per le tipologie di Clienti per le quali si hanno dati da inserire, i punti di prelievo e i prelievi corrispondenti al livello di tensione.

ATTENZIONE: Qualora all'interno del file, vengano inseriti dati per tipologie di cliente non presenti in maschera (cioè non configurati nelle maschere precedenti), i dati verranno ignorati dal sistema.

	A	B	C	D
1	Comuni	Cliente	Punti Di Prelievo	Prelievi (kWh)
2	SAINT-VINCENT	Residenti con potenza impegnata fino a 3,0 KW	44	44
3	SAINT-VINCENT	Residenti con potenza impegnata oltre 3,0 KW e non residenti	0	0
4	SAINT-VINCENT	Totale Domestico	44	44
5	SAINT-VINCENT	Bassa Tensione - Illuminazione pubblica	44	44
6	SAINT-VINCENT	Bassa Tensione - altri usi	44	44
7	SAINT-VINCENT	di cui Servizi generali degli edifici per abitazioni private	44	44
8	SAINT-VINCENT	Media Tensione - Illuminazione pubblica	0	0
9	SAINT-VINCENT	Media Tensione - altri usi	0	0
10	SAINT-VINCENT	Alta e Altissima tensione	44	44
11	SAINT-VINCENT	Totale Non Domestico	132	132
12	BRESSO	Residenti con potenza impegnata fino a 3,0 KW	77	77
13	BRESSO	Residenti con potenza impegnata oltre 3,0 KW e non residenti	77	77
14	BRESSO	Totale Domestico	154	154
15	BRESSO	Bassa Tensione - Illuminazione pubblica	0	0
16	BRESSO	Bassa Tensione - altri usi	0	0
17	BRESSO	di cui Servizi generali degli edifici per abitazioni private	0	0
18	BRESSO	Media Tensione - Illuminazione pubblica	0	0
19	BRESSO	Media Tensione - altri usi	0	0
20	BRESSO	Alta e Altissima tensione	0	0
21	BRESSO	Totale Non Domestico	0	0
22	BUCCINASCO	Residenti con potenza impegnata fino a 3,0 KW	55	55
23	BUCCINASCO	Residenti con potenza impegnata oltre 3,0 KW e non residenti	55	55
24	BUCCINASCO	Totale Domestico	110	110
25	BUCCINASCO	Bassa Tensione - Illuminazione pubblica	0	0
26	BUCCINASCO	Bassa Tensione - altri usi	0	0
27	BUCCINASCO	di cui Servizi generali degli edifici per abitazioni private	0	0
28	BUCCINASCO	Media Tensione - Illuminazione pubblica	0	0
29	BUCCINASCO	Media Tensione - altri usi	0	0
30	BUCCINASCO	Alta e Altissima tensione	0	0
31	BUCCINASCO	Totale Non Domestico	0	0

5.8 Connessioni alla rete utenti passivi (consumatori)

In tale maschera è necessario indicare il numero di connessioni effettuate nell'anno 2022.

I dati riguardano le connessioni "permanenti ordinarie" come definite dall'articolo 7.4 del TIC (Allegato C alla del. 568/2019/R/eel), per livello di tensione.

- Numero: numero di connessioni effettuate nell'anno 2022, intese come allacciamenti realizzati a fornitura non attivata;
- Tempo medio calcolato escludendo quello trascorso per ottenere eventuali autorizzazioni e quello necessario per gli eventuali adempimenti a carico del cliente finale (gg lavorativi): tempo medio, espresso in giorni lavorativi, che nel 2022 è servito per effettuare le nuove connessioni a fornitura non attivata. Dal conteggio devono essere esclusi i giorni trascorsi per ottenere atti autorizzativi (ad esempio rilasciati da Enti nazionali, Enti locali, etc.) e quelli trascorsi per gli eventuali adempimenti a carico del cliente finale;
- Tempo medio per ottenere eventuali atti autorizzativi e/o per gli eventuali adempimenti a carico del cliente finale (gg lavorativi);
- Tempo minimo per ottenere eventuali atti autorizzativi e/o per gli eventuali adempimenti a carico del cliente finale (gg lavorativi);
- Tempo massimo per ottenere eventuali atti autorizzativi e/o per gli eventuali adempimenti a carico del cliente finale (gg lavorativi);
- Di cui con fornitura attivata nell'anno
 - Numero: numero di connessioni effettuate nel 2022 la cui fornitura è stata attivata nell'anno stesso, per livello di tensione;
 - Tempo medio di attivazione (gg lavorativi): tempo medio, espresso in giorni lavorativi, che nel 2022 è stato necessario per attivare le forniture di connessioni effettuate nell'anno stesso.

6 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it.

Per eventuali informazioni sul merito della rilevazione è possibile contattare gli Uffici dell'Autorità tramite: il numero 02.65565502 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 o l'indirizzo e-mail riportato sopra.

Nelle mail è sempre necessario indicare ragione sociale e PIVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.